1

÷

CommandCenter Secure Gateway の概要

CommandCenter Secure Gateway (CC-SG) E1 ユニットをお買い上げいただき、ありがとうございます。 CC-SG は、IT デバ イスのセキュアなアクセスとコントロールを統合する、Raritanの管理ソフトウェアプラットフォームです。このマニュアルでは、CC-SG を最小限の所要時間で設定し、稼動させるための手順を説明します。CC-SG をインストールする前に、CC-SG を使って管理 するデバイスを準備しておく必要があります。詳細については、『Raritan デジタル ソリューション デプロイメント ガイド』を参 照してください。



I. CC-SG のパッケージを開く

製品パッケージの内容は、次のとおりです。

(1) CommandCenter Secure Gateway E1 ユニット (1) CommandCenter Secure Gateway E1 フロント ベゼル (1) ラック マウント キット (2) 電源コード

(1) CAT 5 ネットワーク ケーブル

テクニカル サポート

パッケージに上記の項目がすべて入っていない場合は、米国 Raritan 社 (電話 +1-800-724-8090、北米東部時間 8:00 AM ~ 8:00 PM) または現地の Raritan 事業所までご連絡 ください。

II. ラック マウント CC-SG

CC-SG をラックに取り付ける際は、すべての電源コードをコンセントから抜き、外部ケーブルとデバイスを取り外します。

ラック マウント キットの内容

ラックマウントキットの内容は、次のとおりです。

2 組のラック レール - いずれのレールも CC-SG ユニットに取 り付ける内部レールと、ラックに取り付ける外部レールの2つの セクションから成ります。内部レールと外部レールの間にはスラ イディング レール ガイドが付いています。スライディング レール ガイドは外部レール側に付けたままにします。

短い前面ブラケット 1 組

長い背面ブラケット 1 組 短いネジ、長いネジ

ワッシャ

CC-SG ユニットに内部レールを取り付ける

1. 内部レールをスライドさせ、できるだけ外部レールから離れ た位置に移動します。外部レールから内部レールを外すため にロック タブを押して、内部レールを完全に取り外します。両 方のラックレールを同じように外してください。

2. いずれの内部レールにも 5 つの穴があります。これは CG-SG ユニットの両側にある 5 つのレール フックの数と同じです。 各内部レールの穴とフックの位置を調整して合わせ、各レール をユニットに押し当てるようにして取り付けます。

3. 各レールをユニットの前面に向かって、カチッという音がする までスライドさせます。

4. 短いネジを使用して内部レールを CC-SG に取り付け ます。

(1) 印刷版 『クイック インストレーションおよびセットアップ ガイド』 (1) Raritan ユーザ ドキュメンテーション CD-ROM (1) ユーザ登録書と保証書

ラック設置場所の決定

取り付けます。

節します。

ラックに外部レールを取り付ける

を外部レールに取り付けます。

ルの端をラックに取り付けます。

SG をラックに取り付けます。

ールの背面を合わせます。

ットを所定位置にロックします。

ロック タブ情報

置にロックします。

ラックに CC-SG を取り付ける

CC-SG ラックの設置には、風通しの良い清潔で埃の少ない 場所が適しています。熱、電気的ノイズ、電磁界が発生する 場所を避け、アース付きコンセントの近くに設置します。

外部レールをラックに取り付けます。外部レールは、約72センチから

82 センチ (28 - 32 インチ)の奥行きがあるラックに設置できます。

1. 短いネジを使用して短い前面ブラケットを各外部レールに

2. 長い背面ブラケットをそれぞれの外部レールから離れた位

置にスライドさせます。短いネジを使用して長い背面ブラケット

3. ラックの奥行きに合うように、レール ユニット全体の長さを調

4. ワッシャと長いネジを使用して、ブラケットが付いた外部レー

CC-SG ユニットとラックの両方にレールを取り付けた後、CC-

1. ラック レールを完全に伸ばし、ラック レールの前面と内部レ

2. CC-SG ユニットをラックに向かって、カチッという音がするま

でスライドさせます。CC-SG ユニットをラックに差し込む際に、

ロックタブを押してゆるめると入れやすくなる場合があります。

ロックタブは次の用途のために各内部レールに設けられています。

- CC-SG ユニットを取り付けてラックの中に押し込むとき、ユニ

- CC-SG ユニットをラックから引き出すとき、ユニットを所定位

Ⅲ. ケーブルの接続

CC-SG ユニットをラックに取り付けると、ケーブルを接続し、CC-SG の IP アドレスを設定できるようになります。 下図の番号は、この手順の各番号に対応しています。 1. CAT 5 ネットワーク LAN ケーブルを、CC-SG ユニットの背面パネルにある LAN 1 ポートに接続します。ケーブルのもう一方の端をネットワークに接続します。 2. 付属の AC 電源コードを、CC-SG ユニットの背面パネルにあるパワー ポートに接続します。AC 電源コードのもう一方の端を独立した UPS で保護されているコン セントに接続します。

3. KVM ケーブルを CC-SG ユニットの背面パネルにある適切なポートに接続します。



IV. ローカル コンソールにログインし、CC-SG IP アドレスを設定する

1. CC-SG ユニットの前面にある電源ボタンを押して、CC-SG の電源を入れます。

2. CC-SG ユニットの前面にフロント ベゼルを差し込んで取り付けます。

3. ビデオ出力に CommandCenter のログイン プロンプトが表示されたら、「admin/raritan」としてログインし、CTRL+X を押します。ユーザ 名とパスワードは大文字と小文字を区別します。続いてローカルコンソールのパスワードの変更を求めるプロンプトが表示されます。

4. [Operation] メニューから、[Network Interfaces]、[Network Interface Config] の順に選択します。

File	Operation		
	Status Console	>>	·
	Network Interfaces	\rightarrow	Network Interface Config
	Admin	\rightarrow	Ping
	Utilities	>>	Traceroute
			Static Routes

5. Administrator Console が表示されます。

6. [Configuration] フィールドから、[DHCP] または [Static] を選択します。 [Static]を選択した場合、静的 IP アドレスを入力します。必要に応じて、 DNS サーバ、ネットマスク、ゲートウェイ アドレスを指定します。

7. [Save] を選択します。CC-SG が再起動するまで数分間待ちます。

CC-SG のデフォルト設定:

IP アドレス: 192.168.0.192 サブネット マスク: 255.255.255.0 ユーザ名/パスワード: admin/raritan

V. CC-SG へのログイン

CC-SG が再起動すると、リモート クライアントから CC-SG にログインできるようにな 1. サポートされているブラウザを起動し、CC-SG の URL「http://<IP アドレス>/ad たとえば、「http://192.168.10.192/admin」のように入力します。

2. セキュリティ警告ウィンドウが表示されたら、[はい]をクリックします。

3. サポートされていない Java Runtime Environment バージョンを使用すると、警 の表示に従って、正しいバージョンをダウンロードするか、続行します。

4. ログイン ウィンドウが表示されます。

5. デフォルトのユーザ名 (admin) とパスワード (raritan) を入力し、[ログイン] をクリ

6. CC-SG GUI が表示されます。

CC-SG の管理用に他の Raritan デバイスを準備する場合の詳細については、『デジタル ソリューション デプロイメント ガイド』を参照してください。 CC-SG の設定の詳細については、『CommandCenter Secure Gateway 管理者ガイド』を参照してください。

	a
File	Uperation

CC-SG Administra Hostname: Domain Suffix: Primary DNS:	tor Console: N [CommandCenter [localdomain [letw ∙.lo	ork Interface C caldomain] Secondary	Configu J DNS:	ration [: : נ]
	Mode: <o></o>	> Pr > Ac	imary∕Backup tive∕Active				
Configuration:	< > DHCP <o> STATIC</o>		Configuration:		< > DHO <o> STr</o>	CP ATIC	
IP Address: [192 Netmask: [255 Gateway: [Adapter Speed: Adapter Duplex:	.168.0.192 .255.255.0 <o> AUTO <o> FULL</o></o>]]]	IP Address: Netmask: Gateway: Adapter S Adapter D	[[Speed: Suplex:	<0> <0>]] AUTO FULL < Sav	e >
	sit: (ct]+0\ or		+1+C> // Memus	(Ton-h		(of 1+Y)	

	Raritan .
ります。 Imin」を入力します。	ユーザ名 :
き告が表示されます。プロンプト	ログイン キャンセル
ックします。	ステータス: