C

Ì

Raritan.



CommandCenter Secure Gateway 概述

祝贺您购买了 CommandCenter Secure Gateway (CC-SG) V1 设备,这是 Raritan 为加强 IT 设备的安全访问和 控制而设计出的管理软件平台。本文的指导说明帮您安装您的 CC-SG 并在最短时间内运行起来。在安装 CC-SG 之前,您要准备一下将要受到 CC-SG 管理的设备。请参阅《CommandCenter Secure Gateway 设置指南》或 《Raritan 数字解决方案部署指南》了解详情。

I. CC-SG 开箱

在发货中您应收到: 一台 CommandCenter Secure Gateway 设备 一个机架安装包 两根电源线 一根 CAT 5 网线 一本印刷版《快速设置指南》(本文档) 一张 Raritan 用户文档光盘 注册和保修卡

II. CC-SG 机架安装

识别轨道部分

您的机架安装套件包含两个机架轨道组件。每个组件 包含两个部分:一个内部固定的机箱轨道(A),固定到 设备上;一个外部固定的机架轨道(B),固定到轨道托 架上。夹在二者之间的滑动导轨应一直连接在固定的 机架轨道上。轨道 A 和 B 必须分开才能进行安装。



要拆掉固定机箱轨道 (A),请将其尽量拉出直至听到咔嗒声,这时轨道组件内出现一个锁片将内轨锁定。按下锁片将内轨完全拉出。对左右侧机架轨道组件都执行此操作。

技术支持

如果您未能收到上述全部物品,请联络美国 Raritan. 电话 800.724.8090, 8:00 AM 至 8:00 PM EST,或致 电您的本地 Raritan 办事处。

确定机架位置

在机架中确定 CC-SG 的适合位置,应清洁、无尘和通 风良好。避免产生热源、电气噪声和电磁场的区域,靠 近接地的电源插座。

安装机箱轨道

1. 将刚才拆掉的固定机箱轨道沿着机箱的侧面放置, 保证五个螺丝孔对齐。

注:这两个轨道区分左右。

2. 将轨道用螺丝牢固固定在机箱的侧面。



3. 对于机箱另一侧的另一根轨道,重复第1和2步。 如果安装到 Telco 机架内,请安装轨道托架。

锁片

两个机箱轨道有一个锁片,它有两个作用.

- 完全推入机架时(正常工作位置)将 CC-SG 锁定到位。
- 从机架中伸出时将 CC-SG 锁定到位, 防止设备在拉出维护时从机 架中跌落。

安装机架轨道

1. 确定 CC-SG 在机架中的位置。

2. 将固定机架轨道/滑动导轨组件在机架内需要的位置定位,将滑 轨面向机架的内测。

3. 使用所提供的托架将组件用螺丝牢固固定在机架上。

III. 连接电缆和设置 CC-SG IP 地址



1. 将网络 LAN 电缆连接到 CC-SG 设备后面板上的 LAN 1 端口。 将电缆的另一端连接到网络。

2. 将附带的交流电源线连接到 CC-SG 设备后面板上的端口上。将 电源线的另一端插入交流电源插座。

3. 弹出前盖并按下 POWER 按钮即打开 CC-SG 设备电源。

注意:要关闭 CC-SG 电源,请按住 POWER 按钮并等待一分钟左右 的时间让 CC-SG 关机。

4. 将 KVM 电缆连接到 CC-SG 设备后面板上的对应端口上。在视频 输出上看到登录提示后,使用 admin/raritan 登录并键入 CTRL+X。 用户名和密码区分大小写。

5. 在操作菜单上,单击网络接口,然后选择网络接口配置。

Operation		
Status Cinsili	90	Oetwork Interface Config
Matwick Interfaces	88	Ping
Admin	88	Tracaroute
17-11-183	88	Static Routes

IV. 登录 CC-SG

1. CC-SG 重新启动后,使用支持的浏览器 并键入 CC-SG 的 URL: http://<IP address>/ admin (例如 http://10.10.3.30/admin)。

2. 出现安全警告窗口时,单击"是"。

3. 如果您的机器上使用不受支持的 Java Runtime Environment 版本,则会出现警告 信息。

用户名:			
密码:	 		
	登录	取消	
大态:			

4. 将另一个组件安装到机架的另一侧,保证二者高度相同,滑轨面 朝里。通常应由二人进行操作。

将 CC-SG 安装到机架

将轨道安装到机箱和机架以后,将 CC-SG 安装到机架内。

- 1. 将机箱轨道的后部对准机架轨道的前部。
- **2.** 将机箱轨道滑入机架轨道,保持两侧压力均匀(插入时可能需要压下锁片)。当 CC-SG 完全推入机架时,应听到锁片的咔嗒声。

默认 CC-SG 设置:
IP 地址: 192.168.0.192
子网掩码: 255.255.255.0
用户名/密码: admin/raritan

6. 在配置字段中,选择 DHCP 或静态。如果选择静态,请键入 静态的 IP 地址。如果需要,请指定 DNS 服务器、网络掩码和网关 地址。

Mode: Configuration: < > DHCP; Configuration: < > DHCP; < > DHCP; < > DHCP; Configuration: < > DHCP; < > DHCP; < > DHCP; Configuration: < > DHCP; < > DHCP; < > DHCP; Configuration: < > DHCP; < > DHCP; Matheway: Gateway: </th <th></th> <th></th> <th></th> <th>0.9600000</th> <th>eg DMSC</th> <th>fignared</th> <th>1</th> <th>1</th>				0.9600000	eg DMSC	fignared	1	1
Configuration: < > DHCP Configuration: < > DHCP <u>STATIC <u< u=""></u<></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u></u>		Mode: Kai 4) Frim > Anti	ary/Backup ve/Antive				
IP Address: [192.160.0.192]] IP Address: [] Metmark: [255.255.255.0] Metmark: [] Gatoway: [] J Gatoway: [] Mapter Spend: «a≻ AHTM Mapter Spend: «a≻ AHTM Adapter Dagles: «a≻ Haff Dagles Adapter Dagles: «a> Haff Dagles	Configuration:	< > DHCP <u> STATIC</u>	c	onf iguratio	n :	< > DHCP <u> STATI</u>	c	
Hetmach: [255.255.255.8] Hetmach: [] Gatowau: L] Gatowau: L] Gatopter Spend: «a≻ AllTD] Mapter Spend: «a> AllTD Adapter Duplex: «a> Half Duplex Adapter Duplex: «a> Half Duplex	IP Address: [19	2.160.8.192	1 1	P Address:	r		1	
Gateway: L J Gateway: L J Mahapter Syned: Ka≻AHTD ∰ Adapter Syned: Ka≻AHTD Adapter Duplex: Ku≻Half Juplex Adapter Duplex: Ku≻Half Duplex	fetnask: 125	5.255.255.B	3 1	etmask:	[J	
Mdapter Speed: Kas AUTO Adapter Speed: Kas AUTO Adapter Daplex: Kas Auf Juplex Adapter Duplex: Kas Auf Duplex	iatoway: L		1 6	atoway:	1		1	
incopter pupies. (a) half pupies incopter pupies. (a) half pupies	Mapter Speed:	405 HUTH		Bdapter	Speed :	40 × MII	TH Down Boom	
	mapper publics:	cus nair pup	IL'X	1 nowpers	publics.	(u) na.	It buyics	1

7. 选择保存。请等待几分钟让 CC-SG 重新启动。

4. 出现"登录"窗口。使用默认的登录名 和密码 (admin/raritan) 登录 CC-SG。

有关详细信息,请参阅《CommandCenter Secure Gateway 管理员指南》。